

一、大型 CO₂ 灭火系统
Fixed CO₂ system



由 CO₂ 站释放到 CO₂ 保护处所需释放量为：
THE QUANTITY OF EXPECTED CO₂ RELEASED TO EACH PROTECTED AREA WILL BE:
机舱 ENGINE ROOM 98 CYLS 分油机间 PURIFIER ROOM 6 CYLS
货舱灭火所需 CO₂ 对照表

	空舱 EMPTY		半舱 HALF		满舱 FULL	
	所需瓶数 CYLS	释放量 KG	所需瓶数 CYLS	释放量 KG	所需瓶数 CYLS	释放量 KG
N01	65	2887	49	2166	33	1444
N02	98	4367	73	3276	49	2184
N03	126	5660	95	4245	63	2830
N04	125	5612	94	4209	63	2806
N05	68	3024	51	2268	34	1512
	100%		75%		50%	

1、机舱及分油机间失火，且不能用手提式灭火器扑灭时 WHEN ENGINE ROOM AND (OR) PURIFIER ROOM CATCH FIRE, AND CAN' T PUT OUT BY PORTABLE EXTINGUISHERS:

- 1.1 撤离所有该区域的人员 RETREAT ALL CREW IN THIS AREA;
- 1.2 关闭所有该区域的通风，门及入口 CLOSE ALL OF THE VENTS, DOORS AND ENTRANCES;



1.3 打开消防控制室内的失火处所释放操纵箱